

Combi 浄水器セットCH22WP 交換手順書

本書は、『Combi 調乳用温水器CH22シリーズ』専用浄水器の交換手順書です。製品の機能が十分発揮されますようこの手順書の内容に沿って正しく取り付けてください。

【CH22-1に浄水器を取り付ける場合】CH22-1の付属品「施工説明書」の5「CH22-1」と「Combi 浄水器セットCH22WP」同時設置手順の内容に沿って正しく取り付けてください。

梱包内容

浄水器…1個
フィルターカートリッジ付き

六角ナット…1個
ワッシャー…1個

交換手順書CH22WP (本書)…1部
メイスイ説明書…2部

※任意で使用する付属品

本体支持用具…2個

浄水器用固定ネジ…8本

ハンガー…1個

保護キャップは、取り付け直前まで付けておくと。

バンドロックは取りはずさない。

作業時準備するもの

水受け用の容器
またはポリ袋 (適宜)

水栓金具用スパナ
・スパナ (呼び23mm) …1本
・スパナ (呼び24mm) …1本

ハンガー付け替えの場合
・プラスドライバー (No.2)

安全上の注意

注意

- 交換の前に手指をよく洗って清潔にしてください。
- 浄水器の保護キャップはセットするまで開封しないでください。先に開封すると汚れや雑菌がつく可能性があります。
- バンドロックはお客さま自身で取りはずさないでください。
- 交換したあとは、下記のように捨て水をしてください。行わないと、雑菌や異臭が発生し、飲用に適さない水が流出する可能性があります。捨て水後は、透明な容器に水をくみ取り「にごり、浮遊物、異臭」など、異常のないことを確認してから使用してください。
- 《CH22-1に本製品 (Combi浄水器セットCH22WP) を付け水栓に分岐しない場合》
使いはじめに温水器で5分間以上、その後も毎朝の使いはじめに温水器で200CC以上の捨て水をしてください。
- 《CH22-3/4、またはCH22-1に本製品 (Combi浄水器セットCH22WP) を付け浄水を水栓と温水器に分岐する場合》
使いはじめに水栓で5分間以上、その後も毎朝の使いはじめに温水器で200CC以上、水栓で1分間以上の捨て水をしてください。
- 水漏れや器具の破損などによる事故や故障を避けるため、下記の項目を必ずお守りください。
 - ・お客さま自身でフィルターカートリッジの交換や、分解・修理はしないでください。
 - ・専用のフィルターカートリッジ以外は取り付けしないでください。
- フィルターカートリッジの購入・交換はサービスセンターにご連絡ください。

お手入れと点検の方法

- 交換後2～3日間は、浄水後の湯水が微細な気泡により、白くにごることがあります。これは中空糸膜フィルターが水になじむ過程で発生するもので1～2分間置くと気泡は消え透明になります。したがって、この状態でも飲料水として問題はありません。
- フィルターカートリッジの寿命は約1年間が目安です。ただし、赤サビ水などの影響で目づまりし、蛇口からの水が極端に細くなったときは1年経過しなくても交換してください。
- 毎日または週ごとにシンク部の排水口、蛇口先端部 (アミ、キャップなど) を掃除してください。
- 毎日または週ごとに浄水器の配管接続部から水漏れがないか点検してください。
- 使用済の浄水器は、自治体などの指針に基づき処分してください。

交換方法

1

止水栓を閉めます (配管に対しツマミを垂直に)。給水側にさらに止水栓がある場合は、それも閉めます。

2

水栓へ分岐する場合は水栓のレバーを操作して『開』 (水が出る方向) にします。このとき水が出なくなったことを確認してください。

シンクによって形状が異なります。

3

古い浄水器を、止水栓下、及びフレキシブルチューブからはずし、新しい浄水器を右図のように取り付けます。古い浄水器が付いていた既設のハンガーが右図の形状の場合はそのまま使えます。そうでない場合は、付属のハンガーに付け替えてください。

交換時は必ずハウジングキャップ (浄水器の上フタ) を持ち、IN、OUTの口に無理な力がかからないようにしてください。作業時は、止水栓やフレキシブルホースの下には水受け用の容器またはポリ袋などを置き、水がこぼれないようにしてください。交換時はIN、OUTの接続部のパッキンを交換してください。 (推奨サイズ: φ18×φ10.5×2t)

※点検時に異常を発見したら、ただちに使用を中止し、販売代理店またはサービスセンターまでご連絡ください。

4

交換取付完成図

●本体支持用具
1個取り付けたら、本体がより安定します (任意)。取り付けには付属のネジ4本を用いてください。

5

止水栓を開けます。給水側にさらに止水栓がある場合は、それも開けます。開ける動作はゆっくりと行います。

6

水栓へ分岐する場合は水栓のレバーを操作し、正しく動作するか確認してください。最後に水を止めて、浄水器やその他の配管に水漏れがないか確認の上、左記注意事項どおり捨て水をしてください。

シンクによって形状が異なります。

便利メモ ■浄水器の交換日などを記入されると便利です。

●据付日	年 月 日	年 月 日
●交換日	年 月 日	年 月 日
	年 月 日	年 月 日
	年 月 日	年 月 日
	年 月 日	年 月 日

●製品に関するお問い合わせ
コンビウィズ株式会社
本社 / 〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-7
URL / www.combiwith.co.jp

●修理・点検に関するお問い合わせ / コンビウィズ(株) サービスセンター
[受付時間] 祝祭日を除く、月～金 10:00～17:00
TEL.03-5806-4621 FAX.03-5828-7630

本マニュアルは、コンビウィズ ホームページ (www.combiwith.co.jp) からダウンロード (PDF) できます。ご利用の程、お願いいたします。